
Neutraler Vergilbungsschutz von Arbezol für Schuler-Blockholz®

1. Arbosan UV-Stop

Ist ein neutraler d.h. praktisch unsichtbarer UV-Schutz, der das Nachdunkeln bzw. Vergilben unter UV-Einfluss sehr stark verzögert. Einschränkung: unter Feuchteinfluss, z.B. bei Reinigung mit feuchtem Lappen, geht die Wirkung an den betroffenen Stellen zurück oder geht ganz verloren.

2. Arbosol UV-Täferlack

Enthält die gleichen UV-Blocker wie *Arbosan UV-Stop*. Er ist aber kombiniert mit einem Bindemittel, das gegenüber Feuchtigkeit einen gewissen Schutz bildet. Die Behandlung ist besser sichtbar als *Arbosan UV-Stop*, ähnlich einer ganz schwachen Lasur. Der gleichmässige Auftrag ist anspruchsvoller als mit *Arbosan UV-Stop*.

Vorbehandlung:

Für beide Behandlungen ist ein ausreichender, gleichmässiger Vorschleif mit einem Excenterschleifer K120 oder K150 notwendig, da sonst die Gefahr einer Flecken- oder Wolkenbildung besteht. Der Vorschleif soll unmittelbar vor dem Auftrag erfolgen, da sonst rasch wieder das (ungleichmässige) Nachdunkeln einsetzt. Evt. nötige Ausbesserungsarbeiten an den Platten sind vor der Behandlung auszuführen. Wenn die Platten beim Vorschleif leicht angefeuchtet werden, wird die Oberfläche feiner.

Applikation:

Wir empfehlen den Auftrag mit einem Roller (kein Langhaar) und ein unmittelbares nachziehen mit einem angefeuchteten Pinsel. Grundsätzlich ist auch ein Auftrag mit Spritzen möglich. Das bedingt aber eine Fachfirma mit grosser Erfahrung mit UV-Holzbehandlungen, wenn möglich mit Arbezol-Produkten. Beide erwähnten Produkte können bei sattem und gleichmässigem Auftrag einschichtig angewendet werden.

Die Produktdatenblätter von Arbezol sind zu beachten. www.bosshard-farben.ch

Rothenthurm, 1. Februar 2016/GG